




Brugermanual

Unika bordlampe G-007

Indendørs brug, E14 max. 60W

Sikkerhedsinstruktioner

- Lampen må ikke tildækkes – risiko for overophedning og brand.
- Kun til indendørs brug.
- Brug kun E14 pære, max 60 W (eller tilsvarende LED).
- Sørg for at lampen er slukket og afkølet, før pæren skiftes.
- Hold lampen uden for børns rækkevidde.
- Beskadigede dele må kun udskiftes af kvalificeret person.
- Brug tør eller let fugtig klud til rengøring; undgå opløsningsmidler.

Vedligeholdelse og rengøring

- Tag lampen ud af stikkontakten for rengøring
- Rengør kun med tør eller let fugtig klud.
- Undgå at komme vand ind i lampen eller fatningen.
- Tjek ledning og fatning regelmæssigt for skader.

Specifikationer

- Fatning: E14
- Maks. pære: 60 W
- Spænding: 220–240 V ~
- Frekvens: 50 Hz
- IP-klasse: IP20
- Materiale: Glas,

Bortskaffelse

- Lampen skal bortskaffes i henhold til lokale regler for elektrisk og elektronisk affald.
- Pærer kan genanvendes i henhold til lokale bestemmelser.

Kontaktoplysninger

- Great Fun Arts, Tornestykket 8, 2720 Vanløse, Danmark
- Telefon: +45 5363 9738
- Email: info@greatfunarts.com
- www.greatfunarts.com

GreatFunArts